

Supplément de la famille Sun StorEdge™3000 version 2.1

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

Référence : 819-4272-10 Novembre 2005, révision A Copyright © 2005 Dot Hill Systems Corporation et autres. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. et Dot Hill Systems Corporation peuvent avoir les droits de propriété intellectuels relatants à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et sans la limitation, ces droits de propriété intellectuels peuvent inclure un ou plus des brevets américains énumérés à http://www.sun.com/patents et un ou les brevets plus supplémentaires ou les applications de brevet en attente dans les États-Unis et dans les autres pays.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a.

Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun ȘtorEdge, AnswerBook2, docs.sun.com, Java, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits protant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES AUTRES CONDITIONS DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÈ MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.





Table des matières

4	D / (-
Ι.	Présentation	าเ

Version traduite 2.1 1

Documentation disponible 2

- 2. Améliorations apportées à la CLI de Sun StorEdge version 2.1 5
- 3. Clarifications concernant Sun StorEdge Configuration Service 13

Présentation

Ce supplément présente un résumé des améliorations apportées à la version 2.1 du logiciel et des modifications insérées dans la documentation traduite.

Version traduite 2.1

La version traduite 2.1 comprend les mises à jour des éléments suivants.

■ Packages de la version 2.1 traduits

Pour obtenir les instructions de téléchargement du logiciel, reportez-vous aux notes de version relatives à votre baie (disponibles sur le site Web correspondant) ou rendez-vous directement sur le site de téléchargement Sun Download Center à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/software/download/

Le logiciel est traduit en français, en japonais, en chinois simplifié et en chinois traditionnel.

■ Supplément de la famille Sun StorEdge™ 3000 version 2.1

Ce supplément récapitule les améliorations apportées à la version 2.1 du logiciel livré avec Configuration Service 2.1 pour la famille Sun StorEdge 3000 et la CLI 2.1 de Sun StorEdge. Ces informations mettent à jour la version traduite de la documentation relative au logiciel 2.0 parue en juillet 2005.

Remarque – La version 2.1 du logiciel est compatible avec l'ensemble des baies de la famille Sun StorEdge 3000. Toutefois, pour exploiter toutes les fonctions et améliorations incluses dans la version 2.1, vous devez installer le microprogramme 4.1x sur le contrôleur RAID de la famille Sun StorEdge 3000.

 La dernière version de la documentation traduite relative à la baie Sun StorEdge 3320 SCSI est disponible à l'adresse :

```
http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/Workgroup/3320
```

ou

http://docs.sun.com/app/docs/col1/3320SCSIarray

La documentation est traduite en français, en japonais, en chinois simplifié, en chinois traditionnel et en coréen.

Documentation disponible

La liste suivante présente la documentation traduite (ou non) existante.

TABLEAU 1-1 Documentation traduite (ou non) de la famille Sun StorEdge 3000

Titre	Référence
Supplément de la famille Sun StorEdge™ 3000 version 2.1	819-4272-10
Guide de l'utilisateur de Configuration Service 2.0 pour la famille Sun StorEdge 3000*	817-2772-12
Guide de l'utilisateur de Sun StorEdge 3000 Family Diagnostic Reporter 2.0	817-2775-12
Guide de l'utilisateur de la CLI 2.0 pour la famille Sun StorEdge 3000*	817-6626-11
Guide d'installation du logiciel 2.0 de la famille Sun StorEdge 3000	817-6631-11
Guide de l'utilisateur du microprogramme RAID 4.1x pour la famille Sun StorEdge 3000	819-1714-10
Sun StorEdge 3120 SCSI Array Release Notes	816-7955-14
Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la famille Sun StorEdge 3000 (3120)	817-6621-11
Sun StorEdge 3310 SCSI Array Release Notes	
Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la famille Sun StorEdge 3000 (3310)	
Guide des méthodes recommandées pour la famille Sun StorEdge 3000 (3310) 816-	
Sun StorEdge 3320 SCSI Array Release Notes	
Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la famille Sun StorEdge™ 3000 (3320)	
Guide des méthodes recommandées pour la famille Sun StorEdge 3000 (3320) 816-7987-13	
Sun StorEdge 3510 FC Array and Sun StorEdge 3511 SATA Array Release Notes 817-6597-12	
Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la famille Sun StorEdge 3000 (3510/3511) 817-2759-14	

Documentation traduite (ou non) de la famille Sun StorEdge 3000 (Suite) TABLEAU 1-1

Titre	Référence
Guide des méthodes recommandées pour la famille Sun StorEdge 3000 (3510/3511)	817-2762-13
Guide d'installation des FRU pour la famille Sun StorEdge 3000	817-2766-14
Guide d'installation du montage en armoire des baies de disques 2U de la famille Sun StorEdge 3000	817-2769-13

^{*} Ce supplément fournit des informations récentes sur ces manuels.

Améliorations apportées à la CLI de Sun StorEdge version 2.1

Les sections suivantes traitent des améliorations et de l'utilisation de l'interface de ligne de commande CLI 2.1 de Sun StorEdge.

- Nouvelle commande de balayage de disque. Reportez-vous à la section « scan disk », page 6.
- Options de paramètre, valeurs et sortie supplémentaires pour plusieurs commandes :
 - « set logical-volume », page 8
 - «map partition», page 9
 - « show channels », page 10
 - « show events », page 11
 - « show frus », page 12
 - « Informations de sortie supplémentaires », page 12

scan disk

Description

La commande scan disk permet de balayer un disque dur et de le rendre disponible sans avoir à arrêter la baie. À la mise sous tension initiale d'une baie SCSI de la famille Sun StorEdge 3000, le contrôleur balaye tous les disques physiques connectés par le biais de ports d'accès aux disques. Contrairement au fonctionnement des baies FC et SATA Sun StorEdge 3000, si une baie SCSI de la famille Sun StorEdge 3000 est entièrement initialisée puis que vous y connectez un disque physique, le contrôleur ne reconnaîtra automatiquement ce dernier qu'à la prochaine réinitialisation du contrôleur. Cette différence de comportement est liée aux disparités entre les protocoles et les architectures des baies Fibre Channel et SCSI.

Syntaxe

scan disk [liste-disques]

Arguments

TABLEAU 2-1 Arguments de la commande scan disk

Argument	Description
liste-disques	Analyse des disques spécifiques. Utilisez l'un quelconque des formats suivants : can.id, can.idm-n.
	can est le canal du périphérique physique, id l'ID SCSI du périphérique et les valeurs de m à n représentent une plage continue d'ID sur le même canal. Par exemple : 2.0, 2.3 ou 2.2-5.

Exemples

L'exemple suivant illustre le balayage du disque 2.

sccli> scan disk d2.11

download nvram, save nvram, upload nvram

Le fichier NVRAM enregistré dépend du système d'exploitation exécuté. Vous devez télécharger le fichier sur le même système d'exploitation que celui sur lequel vous l'enregistrez. Par exemple, si le fichier est enregistré sur le système d'exploitation Solaris, vous devez le télécharger à partir d'un système d'exploitation Solaris.

set logical-drive

La valeur **default** a été ajoutée en tant qu'option pour l'argument stratégie-écriture de même que l'argument affectation.

Syntaxe

set logical-drive {indice-dl | id-dl} [stratégie-écriture] [affectation]

TABLEAU 2-2 Arguments de la commande set logical-drive

Argument	Description
indice-dl	Spécifie l'indice du disque logique. Par exemple : d13.
id-dl	Spécifie l'ID du disque logique. Par exemple : 71038221.
stratégie-écriture	Définit la stratégie d'écriture à appliquer au disque logique. Les valeurs admises sont les suivantes: write-back, write-through et default. Si vous ne spécifiez pas de stratégie d'écriture ou que vous choisissez default, le disque logique utilise celle définie pour le contrôleur. Si la stratégie d'écriture du cache change pour le contrôleur, elle est également automatiquement modifiée pour le disque logique. Pour définir la stratégie d'écriture du contrôleur, utilisez la commande set cacheparameters.
affectation	Spécifiez l'affectation de contrôleur du disque logique. Si aucune valeur n'est précisée, le disque logique est affecté par défaut au contrôleur principal. Les valeurs admises sont les suivantes : primary et secondary.

set logical-volume

La valeur **default** a été ajoutée en tant qu'option pour l'argument *stratégie-écriture* de même que l'argument *affectation*.

Syntaxe

set logical-volume {indice-vl | id-vl} [affectation] [stratégie-écriture]

TABLEAU 2-3 Arguments de la commande set logical-volume

Argument	Description
indice-vl	Définit des disques spécifiques sur un volume logique. Le numéro d'indice est généré à partir de la CLI de Sun StorEdge. La commande show logical-volumes permet d'identifier le numéro.
id-vl	Définit des disques spécifiques sur un volume logique. Le numéro d'ID est généré à partir de la CLI de Sun StorEdge. La commande show logical-volumes permet d'identifier le numéro.
stratégie-écriture	Définit la stratégie d'écriture à appliquer au volume logique. Les valeurs admises sont les suivantes: write-back, write-through et default. Si vous n'indiquez pas de stratégie d'écriture ou que vous choisissez default, le volume logique utilise celle définie pour le contrôleur. Si la stratégie d'écriture change pour le contrôleur, elle est également modifiée automatiquement pour le volume logique. Pour définir la stratégie d'écriture du contrôleur, utilisez la commande set cache-parameters.
affectation	Spécifiez l'affectation de contrôleur du volume logique. Si aucune valeur n'est précisée, le volume logique est affecté par défaut au contrôleur principal. Les valeurs admises sont les suivantes : primary, secondary.

map partition

Les nouveaux arguments suivants ont été ajoutés : read-only | read-write] [include | exclude] [masque] [nom]

Syntaxe

Pour mapper une partition, utilisez la syntaxe suivante :

Ou, pour mapper une partition, utilisez la syntaxe suivante :

map id-partition canal.cible.lun [wwpn | id-hôte][read-only | read-write] [include |
exclude] [masque] [nom]

 TABLEAU 2-4
 Arguments de la commande map partition

Argument	Description
id-partition	Spécifie une combinaison d'ID-DL/ID-VL et de numéro de partition au format XXXXXXXX-PP, XXXXXXXX représentant l'ID du disque logique/ID de volume, ou une combinaison d'indices DL/VL et de numéro de partition au format ld{X}/lv{X}-PP, l'indice DL/VL étant le numéro d'indice du disque/volume logique. PP est un nombre hexadécimal à deux chiffres qui représente le numéro de la partition. Les ID de partition valides pour un disque logique sont, par exemple, 3C2B1111-01 ou 1d2-03. Les ID de partition valides pour un volume logique sont, par exemple, 205FB9AC-01 ou 1v2-03.
channel can	Spécifie un numéro de canal d'hôte compris entre 0 et 7.
target <i>cible</i>	Spécifie un numéro de canal d'hôte compris entre 0 et 126.
lun <i>lun</i>	Spécifie un numéro de LUN de canal hôte.
canal.cible.lun	Spécifiez le canal, la cible et le LUN à mapper. Par exemple, 4 . 1 . 2 représente le canal physique 4, ID cible 1, numéro de disque logique 2.
wwpn	Périphériques FC et SATA de la famille Sun StorEdge 3000 uniquement. Spécifie le WWPN à mapper à l'adaptateur de bus hôte doté du nom spécifié. Pour examiner les valeurs WWPN disponibles, exécutez la commande show port-wwn.

 TABLEAU 2-4
 Arguments de la commande map partition (suite)

Argument	Description
id-hôte	Spécifie l'ID d'hôte du WWPN correspondant à mapper à l'adaptateur de bus hôte. Pour examiner les valeurs WWPN disponibles, exécutez la commande show port-wwn.
[read-only read-write]	Périphériques FC et SATA de la famille Sun StorEdge 3000 uniquement. Pour définir le mode d'accès (qui affecte les privilèges de lecture seule ou de lecture/écriture), saisissez read-only ou read-write.
[include exclude]	Périphériques FC et SATA de la famille Sun StorEdge 3000 uniquement. Spécifiez include pour autoriser l'accès LUN à l'hôte identifié par le WWN et le masque du WWN. Tapez exclude afin d'interdire l'accès LUN à l'hôte identifié. Si aucun hôte ne s'est vu octroyer l'accès au LUN sélectionné (via l'option include), tous les hôtes ont accès à ce LUN. Une fois qu'un hôte se voit octroyer l'accès à un LUN, seuls les hôtes disposant d'un accès explicite (via l'option include) peuvent accéder à ce LUN.
masque	Périphériques FC et SATA de la famille Sun StorEdge 3000 uniquement. Spécifiez le masque WWN. L'accès LUN est octroyé en fonction de l'hôte identifié par le WWN et le masque.
nom	Périphériques FC et SATA Sun StorEdge 3000 uniquement. Pour définir le nom du filtre, saisissez l'intitulé voulu.

L'exemple suivant mappe la partition 0 du volume logique d'indice 2 au LUN 0 du canal 1 sur l'ID SCSI 112. Il définit l'autorisation d'accès en lecture/écriture, inclut le filtre de sorte que tous les hôtes puissent accéder au LUN et la nomme « sabre-2 ».

sccli c2t0d0 map lv2-00 1.112.0 read-write include sabre-2

show channels

Affiche désormais les canaux RCCOM.

show events

La commande show events dispose d'un nouvel argument [-v].

Syntaxe

```
show events [last \{n\} | all][-v]
```

 TABLEAU 2-5
 Arguments de la commande show events

Argument	Description
last {n}	Obtient les derniers n événements relatifs au contrôleur.
$latest \{n\}$	Obtient les derniers n événements relatifs au contrôleur.
all	Obtient tous les événements relatifs au contrôleur.
[-v]	Si vous utilisez un contrôleur RAID 4.xx, spécifiez l'option -v afin d'afficher des informations détaillées supplémentaires sur les messages d'erreur. Avec un contrôleur RAID 3.xx, la commande show events affiche automatiquement des informations détaillées supplémentaires sur les messages d'erreur. Si vous utilisez un contrôleur RAID 4.xx et le paramètre par défaut (sans l'option -v), les messages d'erreur reposent sur des chaînes de texte provenant directement du contrôleur.

show frus

La commande show frus dispose d'un nouvel argument [-q]. L'option -q permet d'exclure des résultats les informations de carte MUX SATA, ce qui accélère le renvoi des données.

Syntaxe

```
show frus [-q | --quick]
```

Arguments

 TABLEAU 2-6
 Arguments de la commande show frus

Argument	Description
[-q quick]	Exclut des résultats les informations de la carte MUX SATA, ce qui accélère le renvoi des données.

Informations de sortie supplémentaires

TABLEAU 2-7 Nouvelles informations de sortie disponibles pour la version CLI 2.1

show channels	La commande show channels affiche à présent des informations sur les canaux RCCOM de même que des ports d'accès au disque et à l'hôte.
show configuration	La commande show configuration inclut désormais des informations sur les sondes de tension (FC et SATA uniquement).
show enclosure	La commande show enclosure affiche à présent des sondes de tension : 16 sondes pour les périphériques SATA et 12 pour les périphériques FC (FC et SATA uniquement).
show lun-maps	La commande show lun-maps affiche à présent des informations sur les masques, l'accès (RW pour l'autorisation en lecture/écriture ou RO pour la lecture seule), le type (I pour include ou E pour exclude) et le nom (FC et SATA uniquement).
show cache- parameters	Une nouvelle valeur renvoyée a été ajoutée à la commande show cache-parameters. Elle s'appelle current global write policy (write-through ou write-back).

Clarifications concernant Sun StorEdge Configuration Service

Ce chapitre présente des clarifications et remarques supplémentaires concernant les versions 2.0 et 2.1 du logiciel.

- Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 10 clients au même agent Sun StorEdge Configuration Service. Il peut s'agir de consoles Sun StorEdge Configuration Service et de démons Sun StorEdge Diagnostic Reporter.
- Il est possible d'activer la fonction de gestion du stockage in-band (à l'aide de connexions hôte en fibre ou de connexions SCSI) ou out-of-band (par le biais du port Ethernet).
- Les messages d'événements relatifs aux disques logiques commencent souvent par les lettres GL, abréviation de « groupe logique », permettant d'identifier le numéro de disque logique auquel le message s'applique.
- L'option Taille max. du disque indique la capacité totale de chacun des disques. Vous pouvez créer un disque logique plus petit en réduisant cette valeur. Si vous ne modifiez pas la valeur de l'option Taille max. du disque mais que vous changez celle de l'option Taille de la partition, une nouvelle partition de la taille indiquée est alors créée. La capacité restante du disque logique est transférée sur la dernière partition. Si vous modifiez effectivement la valeur de l'option Taille max. du disque, la capacité restante du disque pourra vous servir plus tard à des fins d'extension.
- Sun StorEdge Enterprise Storage Manager (ESM) Topology Reporter est disponible via un URL sur toutes les machines connectées au même réseau (pour peu que vous disposiez d'un compte sur la machine hôte Solaris).
 Outre Netscape Navigator et Internet Explorer, Mozilla 2.1 (ou version ultérieure) accompagné de Java Plug-in 1.2 (ou version ultérieure) est pris en charge.
- Vous avez la possibilité de filtrer les événements en vue de restreindre le type des messages envoyés. Reportez-vous à la section « Pour filtrer les événements », page 14.

▼ Pour filtrer les événements

Sun StorEdge Configuration Service génère des entrées de journal des événements concernant trois niveaux de sécurité : information, avertissement et critique. Ces trois types sont signalés comme des erreurs dans le fichier journal. Si vous souhaitez vous limiter au seul contrôle des événements critiques, vous devez modifier le fichier /etc/init.d/ssagent.

Modifiez le fichier /etc/init.d/ssagent comme suit.

1. Après la ligne _start), insérez les deux lignes suivantes :

```
SSCS_SUPPORT_MESSAGELEVELS=1
export SSCS_SUPPORT_MESSAGELEVELS
```

2. Arrêtez puis redémarrez l'agent Sun StorEdge Configuration Service.

```
# /etc/init.d/ssagent stop
```